

# CONFIGURACION DE RED EN SHX

Instalaciones con acceso a internet por cable ethernet

Instalaciones sin acceso a internet



**BJ Live!**  
smart solutions that suit you

CE




## Introducción:

En esta guía se explica cómo conectar la Tablet SHX al software SHX a través del router.

Esta guía sólo aplica cuando la conexión a internet se hace a través de una instalación de red de área local **con cable o cuando no se dispone de conexión a internet.**


### 1. Conexiones del router



1. Conectar el cable de red entregado con el producto en cualquiera de los puertos 1, 2, 3 o 4 del router
2. Conectar el otro extremo del cable de red en la conexión de red del ordenador.
3. Si dispone de conexión de internet a través de la instalación de red, conecte un cable de red entre el puerto del router indicado como WAN y el conector de red de su instalación.
4. Conecte el alimentador del router.
5. Espere unos minutos a que el router se inicie y ya podrá disponer de la conexión WIFI SHX.

### Indicadores LED en el router

En el router hay 4 leds que le indican el estado en el que se encuentra:




- 1 Router conectado
- 2 Red WIFI del router activada
- 3 Conexión a internet disponible
- 4 Hay algún elemento conectado a los puertos 1 -4


**IMPORTANTE:** En un montaje correcto y con conexión a internet, deberían estar encendidos los 4 leds.

**IMPORTANTE:** Si no hay conexión a internet disponible, sólo deberían estar encendidos los leds 1, 2 y 4


## 2. Configuración del PC para conectarse al router

Acceda a la configuración de red






Introduzca los siguientes valores:




### 3. Conexión de la Tablet al router


Para conectar la tablet al router deberá seguir los siguientes pasos:



1. Acceda al menú de ajustes de la tablet. Para ello debe **deslizar hacia abajo**, el grupo de iconos de la esquina superior derecha.



2. Tras pulsar sobre **"WIFI"** verá las redes inalámbricas disponibles.



3. Asegúrese que la WIFI aparece como **"ON"** y **"Conectada"**.
4. En la lista de WIFI disponibles debe hacer clic en la WIFI del router. Esta red WIFI viene pre-configurada con un nombre de tipo **SHX\_XXXX**

**SHX\_WIFI**

Seguridad  
WPA2 PSK

Contraseña


☐ Mostrar contraseña

Opciones avanzadas

CANCELAR CONECTAR

5. Tras hacer clic en la WIFI SHX deberá introducir la contraseña. Por defecto, la contraseña que se entrega con el router es **TEmporal123456**

Cuando la tablet se conecta a la WIFI, aparece como conectada en la lista de redes.



Si la tablet está conectada a la WIFI deberá indicarlo mediante el icono de WIFI en la esquina superior derecha de la pantalla:

**Tablet conectada a la WIFI**




**En caso de que error de conexión, se deben revisar los siguientes puntos:**

- Revise que el router esté encendido y que haya acabado la secuencia de arranque. Los leds 1, 2, 4 del router deberían estar encendidos. Si además dispone de conexión a internet, debería estar encendido el led 3.
- Si no se enciende el led 4, conecte el cable entre el router y el ordenador según se ha indicado en la sección 1 de este manual.
- Revise que la Tablet tiene la conexión WIFI activada.
- Revise que la contraseña es la correcta.
- Para evitar posibles fallos, es recomendable desactivar todas las redes WIFI que puedan estar memorizadas en la tablet, accediendo a cada red del listado y seleccionando la opción **"Olvidar Red"**.




## 4. Enlazar la aplicación SHX con la tablet



1. Abra la aplicación SHX en el PC.


2. Acceda en menú **Archivo / Opciones**

3. Haga clic en el botón de **Configurar** de la sección App remota



4. En la pantalla nos aparecerá la **dirección IP** que se debe configurar en la Tablet SHX y un **código QR** para facilitar la captura de la dirección IP

5. Abra la aplicación SHX en la **TABLET**
6. Acceda el menú de configuración de la aplicación SHX



7. Introduzca directamente la dirección IP indicada en la aplicación del ordenador
8. También puede escanear el código QR haciendo clic en el botón de **Escanear código QR**. Para escanear el código QR, haga una foto de la pantalla del PC con la cámara de la tablet
9. Al pulsar el botón de aceptar se iniciará el proceso de sincronización entre la tablet y el PC.
10. En el PC se puede cerrar el cuadro de configuración que había abiertos hasta llegar a la pantalla principal de la aplicación SHX.

**En el caso de que no se sincronicen correctamente se pueden revisar los siguientes puntos:**

- a) Compruebe que la tablet está conectada a la wifi de router según las indicaciones del apartado 3.
- b) Compruebe que la aplicación SHX en el PC está activa.
- c) Repita los pasos indicados en este apartado para comprobar que se ha configurado la misma dirección IP en la tablet y en el PC.

## **Cambiar connexion a Internet de Ethernet a Wi-Fi**

Para cambiar la connexion a Internet de Ethernet a Wi-Fi, por favor siga los pasos de la guía Configuración de Red en SHX para Instalaciones con acceso a Internet Wi-fi (Entregada con este manual)





Calle Mare de Déu del Coll, 70, Local  
08023 Barcelona  
Spain

t. +34 93 285 04 37

fax + 34 93 553 56 34

Info: [info@bjliveat.com](mailto:info@bjliveat.com)

Tech support: [support@bjliveat.com](mailto:support@bjliveat.com)