

Interpretación de la tabla de códigos KNX

¿Cómo saber el código tengo que programar en el mando?

1º Mirar en la parte trasera del mando KNX, la configuración de los micro interruptores de configuración. Encontrar dicha configuración en la tabla (columna 1: Rear Dip Switches).

- Si es switch está en la posición inferior = 0
- Si el switch está en la posición superior = 1

2º Mirar la escena en que se encuentra el mando: (A, B, C, D). Encontrar la configuración de la escena en la tabla (columna 2: Level)


3º Buscar en la tabla la fila de botones (1, 2, 3, 4) correspondiente al botón que se desea programar (columna 3: Button)

4º Buscar en la tabla la función del botón (I / O) correspondiente al botón que se desea programar (columna 4: Function).

5º Anotar el código a programar en el mando (columna 5: Control 2/4/6 Code)

P.ej. Para un botón con la función O, del botón 2, en la escena B, con configuración de los Switches= 0000), el código a programar es el **010**.





1. Rear Dip Switches	2. Level	3. Button	4. Function	5. Control 2/4/6 Code
0000	A	1	O	000
0000	A	1	I	001
0000	A	2	O	002
0000	A	2	I	003
0000	A	3	O	004
0000	A	3	I	005
0000	A	4	O	006
0000	A	4	I	007
0000	B	1	O	008
0000	B	1	I	009
0000	B	2	O	010
0000	B	2	I	011

