

Configurazione della Rete SHX

Installazioni con accesso a Internet tramite Wi-Fi







Introduzione

Questa guida spiega come collegare il Tablet SHX al software SHX tramite il router.

Si applica esclusivamente ai casi in cui il computer è connesso a Internet tramite una rete Wi-Fi.




1. Collegamenti del router



1. Collegare il cavo di rete fornito con il router alla porta WAN del router.
2. Collegare l'altra estremità del cavo alla porta Ethernet del computer.
3. Collegare l'alimentatore del router.
4. Attendere alcuni minuti affinché il router completi l'avvio. Al termine sarà disponibile la rete Wi-Fi SHX.

Indicatori LED del router

Il router dispone di quattro LED che indicano il suo stato:




- 1 Router alimentato
- 2 Rete Wi-Fi del router attiva
- 3 Connessione Internet disponibile
- 4 Presenza di dispositivi collegati alle porte 1-4


IMPORTANTE: in una configurazione corretta devono essere accesi i LED 1, 2 e 3.



2. Configurazione del PC per la connessione alla rete Wi-Fi locale




Fare clic sull'icona della rete wireless nella barra delle applicazioni.



Selezionare la rete Wi-Fi locale disponibile (**non** la rete SHX del router).

Fare clic su **Connetti**.






Inserire la password della rete Wi-Fi e confermare.



3. Configurazione del PC per condividere la connessione Internet con il Tablet

Per condividere la connessione a Internet sul tablet SHX, è necessario seguire i seguenti passaggi.





Selezionare la scheda "Condivisione" e spuntare la prima opzione "Consenti ad altri utenti di connettersi utilizzando la connessione di questo computer", quindi deselezionare la seconda opzione come mostrato nella figura. Fare clic su OK.

IMPORTANTE:


*Per configurare il servizio di condivisione Internet, è necessario accedere alla cartella "Documenti" del PC; al suo interno si trova una cartella denominata SHX Scripts, che contiene 2 file. Fare clic con il tasto destro del mouse sul file **ics-ON.cmd**, e selezionare "Esegui come amministratore": si aprirà una finestra cmd che si chiuderà automaticamente; il servizio sarà così attivato.*

La connessione a Internet del tablet avviene tramite il PC; se si spegne il PC, la connessione a Internet sul tablet verrà interrotta.




4. Collegamento del Tablet al router

Per collegare il tablet alla rete Wi-Fi del router, è necessario seguire i seguenti passaggi:



- Accedere al menu delle impostazioni del tablet. Per farlo, è necessario far scorrere verso il basso il gruppo di icone nell'angolo in alto a destra.

Dopo aver cliccato su "WIFI", vedrai le reti wireless disponibili.



- Assicurarsi che l'opzione Wi-Fi sia impostata su "ON" e "Connessa".
- Nell'elenco delle reti Wi-Fi disponibili, clicca sulla rete del router. Questa rete Wi-Fi è preconfigurata con un nome del tipo SHX_WIFI e una password del tipo SHX_XXXX.
- Dopo aver cliccato su SHX_WIFI, dovrai inserire la password. Per impostazione predefinita, la password fornita con il router è Temporal123456.

Quando il tablet si connette al Wi-Fi, appare come connesso nell'elenco delle reti.

SHX_WIFI

Seguridad

WPA2 PSK


Contraseña

☐ Mostrar contraseña

Opciones avanzadas

Tablet connesso al Wi-Fi ▾

CANCELAR CONECTAR



Se il tablet è connesso al Wi-Fi, ciò dovrà essere indicato dall'icona Wi-Fi nell'angolo in alto a destra dello schermo:




In caso di errore di connessione, è necessario verificare i seguenti punti:

- Verificare che il router sia acceso e che abbia completato la sequenza di avvio. I LED 1, 2 e 3 del router dovrebbero essere accesi.
- Verificare che la connessione Wi-Fi del tablet sia attiva.



- c) Verificare che la password sia corretta.
- d) Per evitare possibili errori, si consiglia di disattivare tutte le reti Wi-Fi che potrebbero essere memorizzate sul tablet, accedendo a ciascuna rete dall'elenco e selezionando l'opzione "**Dimentica rete**".

5. Collegamento dell'app SHX al Tablet



- Aprire il software SHX sul PC.


- Accedere al menu **File**
→ **Opzioni**

- Fare clic su **Configura** nella sezione App remota



- Sullo schermo apparirà l'indirizzo IP che dovrai configurare sul tablet SHX e un codice QR per facilitare l'acquisizione dell'indirizzo IP

- Aprire l'app SHX sul Tablet
- Accedere al menu di configurazione dell'app



- Inserire manualmente l'indirizzo IP visualizzato sul PC.
- È inoltre possibile scansionare il codice QR cliccando sul pulsante "Scansiona codice QR". Per scansionare il codice QR, scattare una foto dello schermo del PC con la fotocamera del tablet.
- Premendo il pulsante "Accetta" si avvierà il processo di sincronizzazione tra il tablet e il PC.
- Sul PC è possibile chiudere la finestra di configurazione che era stata aperta per tornare alla schermata principale dell'applicazione SHX.


Nel caso in cui la sincronizzazione non avvenga correttamente, è possibile verificare i seguenti punti:

- Verificare che il tablet sia connesso alla rete Wi-Fi del router secondo le indicazioni del paragrafo 3.
- Verificare che l'applicazione SHX sul PC sia attiva.
- Ripetere i passaggi indicati in questo paragrafo per verificare che sia stato configurato lo stesso indirizzo IP sia sul tablet che sul PC.




Come passare dalla connessione Wi-Fi a quella Ethernet


1. Aprire la cartella **Documenti** → **SHX Scripts** ed eseguire come amministratore il file **ics-OFF.cmd** per disattivare il servizio di condivisione Internet.
2. Vai su Home > Impostazioni > Rete e Internet > Stato > Modifica opzioni scheda.



3. Fare clic con il tasto destro su **Wi-Fi** e disattivare la connessione.
4. Fare clic con il tasto destro su **Ethernet** e selezionare **Proprietà**.



5. Selezionare **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)** e aprire **Proprietà**.



6. Inserire l'indirizzo IP indicato nella guida.



Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)



General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 11 . 11

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 11 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 11 . 1

Servidor DNS alternativo: 1 . 1 . 1 . 1


☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar



7. Scollegare il cavo Ethernet che collega il PC alla porta **WAN** del router e collegarlo a una porta **LAN**. Se è disponibile una connessione Internet, collegare il cavo proveniente dalla presa di rete dell'edificio alla porta **WAN** del router.



8. Ripetere la procedura descritta nella **sezione 5** per ricollegare il software SHX del PC al Tablet.



Notas:



Qinera



C/ Pacífic 51
08027 Barcellona
Spagna
Tel: +34 93 285 04 37
Fax: +34 93 553 56 34
E-mail: info@qinera.com
Supporto: support@qinera.com

